INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SIEGENIA®
brings spaces to life

DRIVE

Systèmes de contrôle d'accès SIEGENIA (SCA)

Transpondeur
Clavier numérique
Scanner d'empreintes

Systèmes de fenêtres
Systèmes de portes
Systèmes Confort

Inhalt

1 INTRODUCTION 4
1.1 Fabricant et service après-vente 4
1.2 Groupe ciblé par cette documentation 4
1.3 Utilisation selon prescriptions 4
1.4 Utilisation hors prescriptions 4
1.5 Instructions de maintenance et d'entretien 4
1.6 Conditions préalables au montage 4
1.7 Dimensions indiquées 4
1.8 Symboles utilisés 4
1.9 Autres représentations 4
1.10 Protection de l'environnement 4
2 SÉCURITÉ 5
2.1 Structure des consignes de sécurité 5
2.2 Types de consignes utilisées 5
2.3 Consignes 5
3 PREMIÈRE MISE EN SERVICE ET MANŒUVRE VIA L'APPLICATION COMFORT 6
3.1 Appairage à la Wi-Fi 6
3.2 Réalisation des réglages dans l'application SIEGENIA Comfort 7
4 RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL SUR LES RÉGLAGES D'USINE 10
5 DESCRIPTIF DE FONCTIONNEMENT 11

1 Introduction

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le systèmes de contrôle d'accès (SCA) SIEGENIA. Respecter les remarques figurant au chapitre 2 « Sécurité » pour éviter tout danger pour les personnes ou toute anomalie.

1.1 Fabricant et service après-vente

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Une entreprise du GROUPE SIEGENIA
Siemensstraße 10
42551 Velbert

Tél. : +49 2051 278-0
Fax : +49 2051 278-167
E-mail : info@kfv.de

En cas de réclamation ou de service après-vente, contacter votre partenaire contractuel.

1.2 Groupe ciblé par cette documentation

La présente documentation s'adresse à l'utilisateur final.

1.3 Utilisation selon prescriptions

- Les systèmes de contrôle d'accès SIEGENIA (abrégés : SCA) transpondeur, clavier numérique et scanner d'empreintes permettent d'ouvrir les portes autorisées en association avec les serrures multipoints KFV AS 2600 GENIUS 2.2, GENIUS anti-panique 2.2 et les serrures motorisées AS 3500/3600 2.2.
- Les SCA ne doivent être utilisés qu'en association avec les produits et accessoires KFV.
- Les SCA ne doivent être utilisés que s'ils sont dans un état technique irréprochable.

1.4 Utilisation hors prescriptions

- Les SCA ne doivent pas être utilisés dans les portes de locaux humides ou les pièces contenant une atmosphère agressive, favorisant la corrosion.
- Aucune intervention ou modification ne doit être effectuée sur les SCA.
- Il est interdit de réparer les SCA. En cas de dégradation, les SCA doivent être remises en état par KFV ou par un service après-vente agréé par KFV

1.5 Instructions de maintenance et d'entretien

N'utiliser aucun produit d'entretien agressif ou contenant des solvants. Cela pourrait endommager les surfaces des pièces.

1.6 Conditions préalables au montage

Avant et pendant le montage, respecter les prescriptions et réglementations locales en matière de construction.

1.7 Dimensions indiquées

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

1.8 Symboles utilisés

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le présent document :

	Signal d'avertissement général
	Information ou conseil utile

Les symboles pour les LED suivants sont utilisé dans le présent document :

	LED éteinte
	LED allumée
	LED clignotante
	LED clignotant en alternance dans les couleurs indiquées

1.9 Autres représentations

Les caractères spéciaux utilisés dans ces instructions ont la signification suivante :

- Les textes qui suivent ce symbole sont des énumérations.
  - Les textes qui suivent ce symbole sont des énumérations secondaires.
- ▶ Les textes qui suivent ce symbole sont des modes opératoires qui doivent être exécutées dans l'ordre indiqué.

Renvois

() Un renvoi dans le corps du texte est entre parenthèses.

1.10 Protection de l'environnement

	Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Éliminer l'appareil, les accessoires et les emballages pour un recyclage respectueux de l'environnement.

2 Sécurité

- Pour tous les travaux sur le réseau d'alimentation en courant alternatif 230 V, veiller à respecter les spécifications VDE actuelles (par ex. VDE 0100), ainsi que les directives spécifiques correspondant au pays concerné.
- Si le raccordement des câbles au secteur est effectué sur chantier, il faut veiller à séparer et isoler correctement les différents pôles.
- Aucune modification n'est autorisée sur le SCA SIEGENIA.
- Un mauvais câblage peut entraîner un endommagement de
  l'électronique.

2.1 Structure des consignes de sécurité

Les consignes des présentes instructions

- protègent contre les risques de dommages corporels et matériels éventuels si elles sont respectées,
- classifient le niveau de danger par la mention d'avertissement,
- indiquent le risque de blessures corporelles par le signe danger,
- désignent le type et la source du danger,
- montrent les mesures pour éviter les risques et interdisent certains comportements.

Les consignes sont structurées de la manière suivante :

⚠ MENTION D'AVERTISSEMENT
Type et source du danger
Explication sur le type et la source du danger
• Mesures pour prévenir du danger

Le signal de danger identifie des mises en garde contre les blessures corporelles.

Le type et la source de danger désignent la cause du danger. Les conséquences potentielles du non-respect des mises en garde sont notamment un danger de mort dû à un choc électrique.

Les mesures indiquent des actions qui doivent être suivies pour éviter le danger ou qui sont proposées pour éviter un danger.

2.2 Types de consignes utilisées

⚠ DANGER

La mention « Danger » désigne un danger immédiat et imminent. Ne pas éviter cette situation dangereuse peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT

La mention « Avertissement » indique une situation potentiellement dangereuse. Ne pas éviter cette situation dangereuse peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

⚠ ATTENTION

La mention « Attention » indique une situation potentiellement dangereuse. Ne pas éviter cette situation dangereuse peut entraîner des blessures légères ou modérées.

REMARQUE

La mention « Remarque » indique les mesures à prendre pour prévenir des dommages matériels. Le respect de ces remarques évite l'apparition de dommages sur les composants.

Information, conseil, etc.

Ce symbole indique des particularités et identifie des situations qui requièrent une attention accrue.

2.3 Consignes

⚠ AVERTISSEMENT
Danger mortel en cas d'électrocution
Composants électriques exposés
• Seuls des électriciens professionnels sont habilités à intervenir sur le réseau 230 V.

Si les lignes conductrices de courant sont parallèles aux lignes de données (ISDN, DSL, etc.), cela peut générer des perturbations, par ex. de la vitesse de transmission des données.

3 Première mise en service et manœuvre via l'application Comfort

Un appairage de tous les SCA raccordés est nécessaire pour la première mise en service. Si ce dernier n'a pas encore été réalisé, effectuer l'appairage comme indiqué dans le chapitre 7 des instructions de montage (QR code).

La première mise en service et la manœuvre des SCA s'effectue via l'application SIEGENIA Comfort.

Installer l'application SIEGENIA Comfort sur votre appareil mobile (par ex. smartphone ou tablette).

Télécharger gratuitement l'application SIEGENIA Comfort sur l'App Store :

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Si la première mise en service n'est pas réalisée, aucune fonction, concernant l'ouverture de la serrure multipoints, n'est disponible.

Des informations détaillées sur la manœuvre de l'application Comfort et sur la réinitialisation des défauts figurent sur le site Internet SIEGENIA Smarthome : https://smarthome.siegenia.com

Une sauvegarde du système n'est pas possible en raison du cryptage AES hautement sécurisé. Les réglages doivent être réeffectués en cas de remplacement du moteur. Il est toutefois possible de dupliquer les codes PIN, les empreintes digitales ou les étiquettes RFID dans un système SI-BUS (par ex. deux claviers numériques) pour deux même SCA.

3.1 Appairage à la Wi-Fi

Pour pouvoir accéder au la SCA via l'application SIEGENIA Comfort, une connexion Wi-Fi doit être établie.

Si plusieurs SCA sont raccordés, les régler l'un après l'autre.



- ▶ Ouvrir les réglages Wi-Fi dans l'appareil mobile.
- ▶ Sélectionner le Wi-Fi sur le SCA (ACS_XXXXXXXXX).

Lors de la première installation, le Wi-Fi du SCA doit être ouvert. Aucun mot de passe n'est requis.

- ▶ L'appareil mobile se connecte au Wi-Fi du SCA.

3.2 Réalisation des réglages dans l'application SIEGENIA Comfort



- ▶ Ouvrir l'application SIEGENIA Comfort sur l'appareil mobile.
- ▶ Ajouter le SCA trouvé en appuyant sur « Oui ».





- ▶ Appuyer sur le SCA ajouté.
- ▶ Appuyer sur « Oui » pour réaliser la première configuration.



- ▶ Saisir les données de connexion standard (utilisateur : admin, mot de passe : 0000).
- ▶ Appuyer sur « Étape suivante ».
- ▶ Sélectionner le mode de fonctionnement Wi-Fi.
- ▶ Appuyer sur « Étape suivante ».

Si un réseau Wi-Fi existant est disponible, l'option « Intégrer dans le réseau Wi-Fi domestique » doit être sélectionnée.

En « Mode autonome », l'appareil fournit lui-même un réseau Wi-Fi. Ce mode doit uniquement être sélectionné lorsqu'aucun réseau Wi-Fi pouvant être utilisé pour la connexion de l'appareil n'est à portée.

Pour plus d'informations, voir FAQ : https://smarthome.siegenia.com

Mode autonome

- ▶ Attribuer un nouveau nom Wi-Fi explicite et un mot de passe.
- ▶ Répéter la saisie du mot de passe.
- ▶ Appuyer sur « Étape suivante ».

Le mot de passe devrait comporter des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux et posséder au moins 10 caractères.

Si les données Wi-Fi ne sont pas modifiées, seule la création d'une connexion est possible.



- ▶ Appuyer sur « Démarrer le réseau Wi-Fi ».
- ▶ Le SCA redémarre.
- ▶ Durant le redémarrage, le SCA est grisé.
- ▶ Se connecter au Wi-Fi nouvellement installé pour accéder au SCA.



- ▶ Appuyer sur le SCA raccordé.
- ▶ Se connecter avec les données de connexion initiales (utilisateur : admin, mot de passe : 0000).
- ▶ Configurer le SCA via l'application SIEGENIA Comfort.

Modifier le mot de passe par défaut de l'administrateur pour des raisons de sécurité.





Intégration au réseau domestique Wi-Fi

- ▶ Sélectionner le réseau Wi-Fi domestique ou un « Autre Wi-Fi ... ».
- ▶ Appuyer sur « Étape suivante ».
- ▶ Si le nom du Wi-Fi (SSID) n'est pas affiché, le saisir.
- ▶ Saisir le mot de passe du réseau Wi-Fi domestique.
- ▶ Appuyer sur « Étape suivante ».





- ▶ Activer la fonction « Recevoir automatiquement l'IP (DHCP) » ou définir manuellement l'adresse IP.
- ▶ Appuyer sur « Étape suivante ».
- ▶ Appuyer sur « Connecter de l'appareil ».

	Le routeur du réseau Wi-Fi domestique doit fournir le cryptage WPA2-PSK. Dans le cas contraire, aucune connexion n'est créée.





- ▶ Appuyer sur le SCA raccordé.
- ▶ Se connecter avec les données de connexion initiales (utilisateur : admin, mot de passe : 0000).
- ▶ Configurer le SCA via l'application SIEGENIA Comfort.

	Modifier le mot de passe par défaut de l'administrateur pour des raisons de sécurité.

4 Réinitialisation de l'appareil sur les réglages d'usine

Le SCA peut être réinitialisé aux réglages d'usine par un administrateur.





- ▶ Appuyer sur le SCA qui doit être réinitialisé.
- ▶ Appuyer sur « Gestion des appareils ».





- ▶ Appuyer sur l'appareil qui doit être réinitialisé.
- ▶ Appuyer sur « Réglages d'usine » pour réinitialiser l'appareil.

- ▶ Confirmer le message en appuyant sur « Oui ».
- ▶ Le SCA redémarre.
- ▶ Réaliser une première mise en service.

5 Descriptif de fonctionnement

Une vue d'ensemble détaillée des fonctions (gestion des utilisateurs, réalisation des réglages, etc.) et l'utilisation de l'application SIEGENIA Comfort ainsi que toutes les FAQ relatives à « SIEGENIA Smarthome » sont disponibles sur le site Internet SIEGENIA suivant :

https://smarthome.siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA®
brings spaces to life

H47.ELEKS009FR-00